# MANUAL DE OPERAÇÃO SEPARADORA SP10





# ÍNDICE Páginas 1Instalações 3 1.1 Conexão 1.2 Esquemas Elétricos 3 2 Operação 4 2.1 Formas de Operação do Equipamento 2.3 Procedimentos de Descarga de Peças 3 Ajustes e Manutenção 3.1 Motovibradores 3.2 Revestimento 3.3 Regulagem dos Excêntricos 3.4 Molas 5555556 3.5 Cuba e Base 3.6 Dreno de água residual 3.7 Reaperto dos parafusos 3.8 Tabela de Manutenção Preventiva 4 Especificações Técnicas 5 Peças de reposição 6 Desenho do equipamento 7 Checklist - Ficha de equipamento - Laudo de Processo **ATENÇÃO** O equipamento é fornecido travado, conforme indicado pelo adesivo abaixo. Para destravá-lo, retire os parafusos de travamento,deve ser realizado este procedimento antes de fazer a conexão com a rede elétrica. **EQUIPAMENTO** TRAVADO!! SOLTE OS **PARAFUSOS** DE FIXAÇÃO ANTES DE LIGAR

### 2 Operação

# 2.1. Formas de operação do equipamento

A operação dos equipamentos vibratórios é extremamente simples devido à pequena complexidade do sistema. A regulagem do equipamento envolve uma única operação que descrevemos no item 3.3. Em casos especiais, o equipamento poderá ser fornecido com inversor de freqüência para controle de rotação do motovibrador.

# 2.3 Procedimento de Descarga de Peças

Nas separadoras, o material é inserido junto com os abrasivos, na parte traseira da separadora, onde ambos passam pela peneira, que separa o material, transportando o mesmo para a parte dianteira, e os materiais separados pela peneira irão seguir para saída lateral, o processo varia de tempo de acordo com o tamanho e a quantidade de material.

#### 3 Ajustes e Manutenção

#### 3.1 Motovibradores

Os motovibradores das séries VM necessitam de manutenção periódica dos rolamentos, à exceção de casos especiais que serão relatados na entrega do equipamento. Os motovibradores são lubrificados com graxa Longterm 2 da Molykote e os rolamentos são blindados e nao possibilitam ser lubrificados.

Tipo de motor	Qde. de Graxa	Intervalo de Lubrif.
VM300/18	ISENTO	ISENTO

OBS: Apesar de serem equipamentos robustos devese considerar pausas no processo de acabamento para que haja um bom resfriamento do motovibrador. Caso isso não seja possível, deve-se optar pôr um sistema de resfriamento com ventiladores ou outros sistemas de movimentação de ar.

### 3.3 Regulagens dos excêntricos

Nos vibradores circulares, o acesso aos contrapesos é feito pela tampa superior. Os excêntricos (meias-luas) externos devem ser movimentados em relação aos internos. A posição pode variar de 0° a 180°, conforme a necessidades de amplitude. Quanto maior a abertura, maior será a amplitude da carga, por conseqüência, menor será a freqüência de rotação. Amplitudes grandes são desejadas para uma rebarbação mais eficiente, ao passo que as pequenas amplitudes com altas freqüências são indicadas aos processos de polimento e brilho.

#### 3.4 Molas

As molas helicoidais foram desenvolvidas para suportar o trabalho por anos a fio. No entanto, em condições de grande esforço, poderá ocorrer a quebra de uma ou duas destas molas. Caso isso ocorra, as molas deverão ser substituídas de imediato, sob risco de comprometerem o funcionamento do equipamento e criarem pontos de ressonância concentrada. Recomendamos fazer a inspeção das molas a cada 800 horas de trabalho.

### 3.5 Cuba e Base


A cuba e a base dos equipamentos vibratórios não requerem manutenção. Entretanto, com operações muito demoradas exige muito esforço dos equipamentos e uma amplitude extremamente grande, podem aparecer pequenas trincas em pontos de ressonância concentrada. Deve-se fazer inspeção em relação às trincas e rachaduras nas primeiras 200 horas de operação. Depois,esta inspeção deve ser realizada à cada 2500 horas. As trincas, caso ocorram, devem ser corrigidas imediatamente, a fim de não comprometerem a estrutura do equipamento.

# 1 Instalações

Faça a escolha do local de instalação observando as necessidades do equipamento:

- Ponto de rede elétrica trifásico;
- Sistema de proteção (fusíveis ou disjuntores);

Instale a máquina no local, trave os "rodizios" (quando houver), ajuste a base, para que o equipamento fique corretamente nivelado.



Aperte para travar.

O equipamento é fornecido travado, conforme indicado pelo adesivo abaixo. Para destravá-lo, retire os parafusos de travamento, deve ser realizado este procedimento antes de fazer a conexão com a rede elétrica.



# 1.1 Esquemas Elétricos

Faça à conexão da chave de partida à rede elétrica, observando os dados elétricos do equipamento (que está disponível na parte traseira do mesmo): 220V ou 380V/60Hz;

Com relação ao sentido de rotação, o equipamento tem que seguir os seguintes dados:


Motor:Um motor sentido horário e outro motor no sentido anti-horário (Girando no sentido do motor ao lado.)

Obs: Verificar sentido correto dentro da tampa superior de ferro do equipamento

Caso o sentido da rotação do equipamento não seja o desejado, inverta as fases do extremo da chave contatora (2T1 ou X, 6T3 ou Z, conforme desenho ao lado) para alterá-lo.

Nunca deixe de colocar um sistema de proteção (fusíveis ou disjuntores) antes da chave de partida.

#### Entrada de rede 220V / 380V



Saída para o motor

#### 3.6 Suporte de trava da peneira

Existem 4 suportes instalados nos quatro cantos da separadora, este suporte é usado para o travamento da peneira na cuba, ele facilita a manutenção da peneira, e do equipamento caso de entupimento, desgastes, quebras, trincas, etc.

Obs: Caso o suporte quebre, consulte a rebarba para obter melhores informações.

# 3.7 Reaperto dos parafusos

Os parafusos do motor são reapertados antes da saída do equipamento, depois de um período de testes. Conforme o equipamento for trabalhando, observe diariamente os parafusos de fixação do motor, havendo alguma folga ou quebra dos mesmos, solicite substituição o mais rápido possível para evitar danos maiores ao motor e a cuba do equipamento.

Obs.: No caso de reforma do motor, assegure que os parafusos de fixação do mesmo estejam muito bem apertados.

# 3.8 Manutenção Preventiva

MANUTENÇÃO PREVENTIVA			
MANUTENÇÃO	TEMPO DE TRABALHO		
Reaperto de parafusos de fixação do motor	2 horas *iniciais		
(somente em caso de	800 horas / 4 meses		
reinstalação)	2400 horas / 12 meses		
Inspeção em relação a trincas e rachaduras na Cuba e na Base	200 horas/ 1 mês		
Inspeção das molas	800 horas / 4 meses		
Inspeção da peneira	200 horas / 1 meses		

# 4 Especificações Técnicas

Dados Elétricos do Motovibrador:

Equipamento		SP10		
Tipo de Motor		MVE200/18		
Rotação		1800		
Potência	CV	0.77		
rotencia	Watts	170		
Corrente	220V	0.87		
Corrente	380V	0.50		
Capacidade Total (Litros/min)		50		
Capacidade Chips (Litros)		24		
Capacidade Peças (Litros)		8		
Dimensões do Canal (mm)		1000x500*		
Dimensões externas (mm)		1650x655x830**		
Peso (kg)		155		
	* C - I	the statement element		


\*Ø da cuba x largura x altura.
\*\*Largura x profundidade x altura.

#### Obs:

- Os motovibradores não são produtos normalizados.
- Os dados aqui apresentados foram fornecidos pelos fabricantes dos motovibradores.
- Podem haver pequenas variações entre modelos iguais de fabricantes diferentes.

# 5 Peças de reposição

Descrição	Item
Mola de tração 20mm / 30mm Diâmetro	19
Mola de Compressão 120mm Diâmetro	5
Espigão latão 1x1	26
Cotovelo MF 1 1/4" Ferro	24
Flange 1 1/4" ferro	25
Conjunto entrada de água	20,21
Mangueira trançada ½"	22
Mangueira trançada 1"	28
Redução 1 ¼" p/ 1" Ferro	24
Esticador de mola	36
Posicionador de mola PU	6
Bucha da tampa	9
Parafuso aço UNF ( fixa o motor à cuba)	12
Tampa acústica	18
<ul> <li>Vide desenho (pág. 6)</li> </ul>	



	Manutenção de Partida			Manutenção Preventiva						
	Primeiras			A Cada						
	4 horas	60 horas	200 horas	400 horas	400 horas	2 meses	800 horas	4 meses	2400 horas	12 meses
Reaperto de parafusos de fixação do motor	✓	✓	✓	✓			<b>v</b>		1	
Ajuste dos contrapesos			<b>✓</b>	✓			<b>~</b>			
Inspeção em relação a trincas e rachaduras na Cuba e na Base		✓	<b>√</b>	✓			<b>*</b>		1	/
Inspeção das molas		✓	<b>✓</b>	✓	٧				•	/
Inspeção da peneira	_		<b>✓</b>	✓	٧	/	•		•	/
Verificação de folgas de rolamentos				✓			<b>v</b>			

Manutenção de Partida		
4 horas	//	
• Reaperto de parafusos de fixação.		
	Assinatura	

Manutenção de Partida				
200 horas	//			
Reaperto de parafusos de fixação do motor				
O Ajuste de contra-pesos				
O Inspeção em relação a trincas e rachaduras na Cuba e na Base				
O Inspeção das molas				
O Inspeção da peneira				
	Assinatura			

Manutenção de Partida		
60 horas	//	
O Reaperto de parafusos de fixação.		
O Inspeção em relação a trincas e rachaduras na cuba e na base.		
O Inspeção das molas.	Assinatura	

Manutenção de Partida		
400 horas + itens das 200 horas	_/_/_	
O Verificação de folgas de rolamentos		
O Inspeção da peneira		
	Assinatura	